

ClickPDU® RM-P7060

English

ClickPDU universal REMOTE CONTROL
FOR Hyundai

Thank you for using our remote controller product. This remote controller can be used directly without setting after inserting batteries. If it could not work well. Please make setting with following methods. This remote controller has a memory function, there is no need to reset it after replacing the batteries.

Automatically searching code

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state. let the remote control aim to the front of your TV.
2. Press the "MUTE" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Ввод кода

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов».
2. Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится - отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет - настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдете подходящий код.

Restore to Factory Mode

Press "POWER" button and "0" button together, then release two buttons, the indicator will flash 3 times, the remote control restores to factory mode.

Technical parameters

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

Русский

Универсальный пульт для бренда Hyundai

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

Inputting code

1. Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
2. Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
3. Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.



001	001	002	003	004	005	006	007	008	009	009	010	011	012	012	013	013
CH-VER.3	RMT101	YDX-107	RMB1X	OBU77	E53-DTV	SBDV-0001 SBER	AKB76044403	HY-1330	JX-C005	JX-C005 WHITE	RC18	YC-53-5	B1528 JX-C005	JX-C005 White	CX509 H-LED50F406BS2	16A3000
014	014	015	016	017	018	018	019	020	021	022	023	023	024	025	025	025
CX-507	H-LEDVD19V13	RCR60BT	YDX-123 (YDX123)	JH-11370	RC3000E02	RC2000E02	RS41-DCG	RC5118	GK23J6-C15	A916	JKT-106B-2	JKT-106B-2	AN2307222 AN4513-C2-1	LTA-15A15M	H-LED19V25	
026	027	028	029	029	030	031	032	033	034	035	036	036	036	037	038	
RS41-MOUSE	AN-1603	RC151B2	JKT-107	JKT-107 white	JH-11490	H-LED55U602BS2S	H-LED24V16	H-LED32V6	TV	WH-55A	BC-1202	CT-21HS7 26T-1	1202 мал в корпусе	H-LED50U601BS2S	XS-160	



КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПУЛЬТОВ